
REICHERT
KOMMUNIKATIONSTECHNIK



VERNETZUNG · FUNK

digiRap.
Anlagen vernetzen. Funk teilen.

REICHERT-Anlagen standortübergreifend über IP verbinden: Entfernte Funkgeräte verhalten sich wie Funkgeräte an der eigenen Anlage.

DIGIRAP AUF EINEN BLICK

Funk über Standorte teilen.

Gleiche Kacheln, gleiche Bedienung an UniKey-Sprechstellen und im AfVis – auch bei Funkgeräten an einer anderen Anlage.

Über das Netz
Lokal und standortübergreifend

Wie lokal
Gleiche Kacheln, gleiche Bedienung

Rechte je Freigabe
Hören, Sprechen, Umschalten

Anbieten und nutzen
Beide Rollen in einer Anlage

Im Verbund
Direkt verbunden, ohne Zentrale


IM EINSATZ

- **Einsatzleitwagen**
- **Wachen**
- **Leitstellen**
- **Standortverbund und Vertretung**

WIE LOKAL

Entfernt, aber vertraut.

digiRap ist Software auf jeder REICHERT-Anlage ab der BOS-Compact und verbindet den Funk der Anlagen direkt untereinander.



Beispielhafter Verbund: Leitstelle, Wache und Einsatzleitwagen behalten ihre eigene Anlage.

Wie lokale Funkgeräte
Am Platz einer anderen Anlage bedienen

Freigabe je Zugang
Die Gegenstelle sieht nur, was Sie freigeben

Rufgruppen im Verbund
Auf allen gekoppelten Anlagen sichtbar

BERECHTIGUNGEN

Rechte statt Kabelwege.

Die Anlage am Platz legt je Platz und je Funklinie fest, was erlaubt ist.

Hören
Die Funklinie mithören

Sprechen
Auf der Funklinie sprechen

Umschalten
z. B. die Rufgruppe des entfernten Funkgeräts wechseln

- Leitstelle, Wache und Einsatzleitwagen nutzen Funkgeräte und Funkkreise gemeinsam.
- Auch zur Vertretung zwischen Standorten und als weiterer Weg, wenn am eigenen Standort etwas ausfällt.
- Auch Einsatzkoffer wie das Command Center lassen sich vernetzen: mehrere Koffer als ein Funknetz.

TECHNIK

Die Daten im Überblick.

digiRap ist eine erweiterte Implementierung des Digitalfunkstecker-Standards. Alle Details finden Sie auf der Website.

Netze	Lokal und standortübergreifend
Rolle	Funklinien anbieten und entfernte Funklinien nutzen, auch gleichzeitig
Betriebsart	digiRap oder Digitalfunkstecker-Standard
Rechte	Hören, Sprechen, Umschalten je Freigabe (Funklinie und Gegenstelle)
Bedienplätze	UniKey-Sprechstellen und AfVis
Voraussetzung	Software auf jeder REICHERT-Anlage ab BOS-Compact

Mehr zu digiRap

KONTAKT

Sprechen Sie uns an.

Reichert GmbH
Gärtnerstraße 44
45128 Essen

Telefon	+49 201 821 345 0
E-Mail	info@reichert-systems.com
Web	reichert-systems.com

Mehr online

Ihr Ansprechpartner

MAIL AN DEN VERTRIEB

Stand: November 2026. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.